DOCTOR SILAGE
INSIDE THE SILO

BAG DE LASTRO (GRAVELBAG) · LINHA DE PROTEÇÃO



DOCTOR SILAGE BAGS

O peso que acompanha as ondulações do silo e mantém a lona em contato com a massa. **Não deixa o ar entrar** — é o detalhe que faz a vedação funcionar de ponta a ponta.

1,27 m	1 m	700 kLy	4–8 anos
DE COMPRIMENTO POR BAG	USE NO CÁLCULO POR UNIDADE	TRATAMENTO UV	REUTILIZÁVEL, SAFRA APÓS SAFRA

MEDIDA

1,27 m

COMPRIMENTO

Calcule 1 bag por metro: no perímetro e em faixas a cada 5 m

01
ACOMPANHA O SILO
Peso contínuo que segue as ondulações da massa.

02
NÃO DEIXA O AR ENTRAR
Mantém a lona colada nas bordas, emendas e boca do silo.

03
ADEUS, PNEUS
Sem arames e detritos contaminando a silagem.

SITE doctorsilage.com E-MAIL contato@doctorsilage.com IG @doctorsilage

DOCTOR SILAGE BAGS

FICHA TÉCNICA
BAG DE LASTRO (GRAVELBAG)

POR QUE IMPORTA

De nada adianta uma boa lona se ela não encosta na massa. Os Bags são um **peso contínuo em contato com a forragem** que **acompanha as ondulações do silo** — diferente de pneus e cordas — e **não deixa o ar entrar** pelas bordas, emendas e boca do silo.

COMO DIMENSIONAR

Cada bag tem **1,27 m** — calcule **1 metro por unidade** para garantir a sobreposição. Use os bags em **todo o perímetro** e em **faixas no sentido da largura a cada 5 m**.

EXEMPLO · SILO DE 10 × 50 M

Faixas na largura	50 ÷ 5 = 10 + 1 = 11 faixas × 10 m	110
Laterais no comprimento	2 × 50 m	100
Total		210 bags

BAGS × PNEUS



Pneus soltos e desorganizados



Bags: organizado e prático

- **Sem arames nem pedaços de borracha** contaminando a silagem.
- **Organizado e prático** de manusear e armazenar.
- **Acompanha as ondulações** — pneus e cordas pesam em pontos; o bag pesa em linha, colado na massa.

ENCHIMENTO CORRETO

RECOMENDADO

- **Pó de brita** — acomoda bem e mantém o peso sem agredir o tecido.
- **Seixo rolado** — arredondado, sem pontas que perfurem.

EVITE

- **Pedras pontiagudas** — rompem o tecido.
- **Areia** — se perde com a chuva e o bag esvazia.
- **Terra** — molha, seca, endurece e trinca o produto; e pode ter sementes que, ao germinar, danificam o material.

FICHA TÉCNICA

Comprimento	**1,27 m**
Para cálculo	**1 m por unidade**
Tratamento UV	**700 kLy**
Durabilidade	**4 a 8 anos (conforme uso)**
Enchimento	**Pó de brita ou seixo rolado**
Uso	**Perímetro, faixas a cada 5 m, emendas e boca do silo — impede que o ar avance por baixo da lona**

NA PRÁTICA



Alça para manuseio



Tecido com proteção UV

VEDAR É UM CONJUNTO

Os **Bags** completam a trinca da vedação, com a **Permablock Vacuum** (a lona de vácuo) e a **Doctor Silage Net** (a proteção). Cada um cuida de uma parte — juntos, mantêm o oxigênio fora.

QUAL A TECNOLOGIA PRO SEU SILO?

Responda 6 perguntas rápidas sobre a sua silagem e a gente indica a combinação certa de produtos Doctor Silage — do inoculante à vedação. Leva menos de um minuto.

Site doctorsilage.com · E-mail contato@doctorsilage.com · IG @doctorsilage

INSIDE THE SILO